



Guía de Empotramiento y Cotas Técnicas para Cajas Ocultas

Procedimiento de albañilería, cálculo de profundidades y fijación de alta resistencia.

OBJETO Y ALCANCE TÉCNICO

Instrucciones técnicas de obra civil menor para la fijación y mimetización de cajas de seguridad en tabiques y zócalos.

1. Requisitos Previos y Detección en Muros

- Escaneo previo obligatorio de conducciones eléctricas y tuberías.
- Profundidad mínima de tabique: 15 cm para cajas de enchufe estándar.
- Fijación con mortero rápido sin retracción o resina bicomponente.

MARCO NORMATIVO Y BIBLIOGRAFÍA DE REFERENCIA

* **UNE-EN 1143-1:2019**: Unidades de almacenamiento de seguridad. Resistencia al robo — AENOR / CEN

RECURSOS Y ASISTENCIA TÉCNICA:

[Consultar Asesor IA en Telegram](#)

[Ver análisis completo en CandadoInteligente.com](#)